eeese

User manual

Air Purifier Vigga

Art. 2516

Thank you for choosing this product.
Please read this instruction manual before using it.

Lees voor gebruik de gebruikershandleiding, raadpleeg het overeenkomstige deel van deze gebruikersinstructies.

Recycle ongewenste materialen in plaats van ze weg te gooien. Alle apparaten en verpakkingen moeten worden gesorteerd en afgeleverd bij een regionaal recyclingcentrum en op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt.

Het product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen en andere bepalingen.

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies 82
2. Onderdelenlijst 84
3. Voor gebruik 86
4. Bedieningsinstructies 87
5. Reinigen 91
6. Opslag 91
7. Probleemoplossing 92
8. Technische specificaties 93
9. Service 93
10. Garantie 93

1. Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis in privéwoningen. Elk ander gebruik wordt niet aanbevolen door de fabrikant en kan brand, elektrische schokken of ander persoonlijk letsel of schade veroorzaken.

MV-2516-09-2020 · **eeese-aircare.com** © Alle rechten voorbehouden door eeese air care ApS

Waarschuwingen

Natte handen zijn niet toegestaan

Waarschuwing

Voedingskabel

Probeer de voedingskabel niet uit het stopcontact te halen.

Sluit het apparaat niet aan op een overbelaste verlengkabel.

Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel om veiligheidsrisico's te vermijden.

Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel niet goed in het stopcontact kan worden gestoken.

Probeer de voedingskabel niet te vervangen, neem contact op met de erkende servicewerkplaats voor reparatie.

Raak de stekker niet aan met natte handen om een elektrische schok te voorkomen.

De contactdoos moet geaard zijn en goed vast zitten.

Koppel hem los tijdens onweer.

Locatie

Zet geen brandbare en explosieve voorwerpen rond het apparaat om brand te vermijden.

Plaats het apparaat op een stabiel, plat oppervlak.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen met tocht.

Gebruik het apparaat niet in het zwembad of vergelijkbare voorzieningen om veiligheidsrisico's te voorkomen.

 © Alle rechten voorbehouden door eeese air care ApS

Tijdens het gebruik

Schakel de stroom uit en haal de voedingskabel uit het stopcontact voordat u het verplaatst.

Giet geen water in het apparaat om storing te voorkomen.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Zet geen zware voorwerpen op het apparaat om storing te voorkomen.

Het apparaat mag niet omver worden gestoten of worden blootgesteld aan slagen of schokken om storingen te voorkomen.

Het apparaat mag tijdens gebruik niet worden afgedekt.

Plaats uw handen niet op de luchtuitlaat om schade of storingen te voorkomen.

2. Onderdelenlijst

Onderdelen

1. Luchtuitlaat
2. Luchtinlaat
3. Licht
4. Bedieningspaneel
5. Lasersensor
6. HEPA-filter
7. Achterpaneel

MV-2516-09-2020 · **eeese-aircare.com** © Alle rechten voorbehouden door eeese air care ApS

Bedieningspaneel

8. Controlelampje lichtmodus
9. Partikelmeting
10. Wifi-controlelampje
11. Controlelampje kinderslot
12. Aan-/uitknop
13. Knop ventilatorsnelheid
14. Filterknop
15. Timerknop
16 Lichtknop

3. Voor gebruik

- Plaats de luchtreiniger rechtop op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat de luchtreiniger op een veilige afstand staat van minimaal 30 cm van een muur of meubel en met minimaal 50 cm ruimte boven de machine.
- De netvoeding moet overeenkomen met de waarde op het typeplaatje, het stopcontact moet geaard zijn.

Filterinstallatie

Verwijder voor gebruik de verpakking van het filter (C).
Zorg ervoor dat de machine is losgekoppeld voordat u het filter verwijdert of installeert.

A) 1 - Druk de knop in. 2 - en trek het deksel eraf. **B)** Verwijder het filter. **C)** Verwijder de verpakking van het filter en plaats het filter terug in de unit. **D)** 1 - Druk de knop in. 2 - en duw het deksel terug op zijn plaats.

MV-2516-09-2020 · **eeese-aircare.com** © Alle rechten voorbehouden door eeese air care ApS

4. Bedieningsinstructies

Schakel het toestel in/uit

Sluit de stroom aan, alle lampjes gaan 1 seconde aan en dan uit. Daarna staat het toestel in de standbymodus

Druk op de aan-/uitknop (A), de machine gaat aan met gemiddelde ventilatorsnelheid / standaardmodus (B), ondertussen gaat de zoemer een keer over en het controlelampje gaat aan.

Ventilatorsnelheid

Druk op de knop ventilatorsnelheid (A) om te kiezen tussen: Auto (A), Hoog (H), Midden (M) en Slaap (maanpictogram).
De automatische modus regelt de windsnelheid overeenkomstig het aantal deeltjes in de lucht dat door de lasersensor wordt geregistreerd. Hoge en gemiddelde snelheid zijn vaste snelheden. De slaapmodus werkt op lage snelheid en schakelt alle lampen op het apparaat uit.

Timer - uitschakeling

Druk op de timerknop (A) om te kiezen tussen: 2 uur, 4 uur of 8 uur uitgeschakeld.

Lichtmodus

Druk op de lichtmodusknop (A) en schakel tussen standaard, zacht en uit.

Kinderslot

Druk op de lichtknop (A) en houd deze 3 seconden ingedrukt totdat het kinderslotlampje (B) verschijnt. Schakel het kinderslot uit door op de lichtknop te drukken en deze 3 seconden ingedrukt te houden.

Filtercontrolelampje

Het is tijd om het filter te vervangen wanneer het filterlampje (A) begint te knipperen. Dit gebeurt na een gebruiksduur van 2200 uur.

Zodra het filter is vervangen, reset u de levensduur van het filter. Druk op de filterknop (A) en houd deze 7 seconden ingedrukt totdat het filterlampje stopt met knipperen.

De luchtreiniger stopt niet met werken, maar het wordt ten zeerste aanbevolen om het filter te vervangen, anders leidt dit tot een slechte werking.

Wifi

Druk op de timerknop en houd deze 5 seconden ingedrukt, het wifi-lampje (A) gaat branden.

Als u de machine uitschakelt, moet de wifi-functie worden gereset wanneer u hem weer inschakelt.
Lees het gedeelte "Verbinding maken met de Smart Life-app" voor informatie over het verbinden van de telefoon met het apparaat.

MV-2516-09-2020 · **eeese-aircare.com** © Alle rechten voorbehouden door eeese air care ApS

Verbinding maken met Smart Life APP

1. Scan de QR-code (A) om de "Smart Life"-app te downloaden. Je kunt 'Smart Life' ook vinden in de APP store of in Goolge Play.

A

2. Open de "Smart Life" -app, tik op "Registreren" om met uw telefoonnummer of e-mail een "Smart Life"-account te registreren. Log dan in de app.
3. Open de "Smart Life"-app, klik op "apparaat toevoegen" of tik op "+" in de rechterbovenhoek van de app. Er zijn twee manieren om een apparaat toe te voegen: "Handmatig toevoegen" of "Automatische scan".

Voeg apparaat handmatig toe

Zoek het toestel in de categorie "Kleine huishoudelijke apparaten" (A). Het toestel heet "Luchtreiniger" (B). Volg de installatie-instructies in de app (C). Als "Add 1 device successfully" verschijnt, betekent dit dat de verbinding is voltooid en dat het apparaat in uw app-lijst wordt vermeld.

Als er problemen zijn bij het verbinden, volg dan de instructies in de app (A). Zorg ervoor dat het wifi-lampje (B) op het apparaat knippert. Als het probleem hiermee niet is opgelost, drukt u op de verbindingsmodus (Aa) om deze te wijzigen in "AP-modus" - lees het volgende gedeelte.

A een B

Verbind het apparaat met de AP-modus

1. Als de standaard "EZ-modus" geen verbinding maakt, probeer dan verbinding te maken met "AP-modus".
2. Houd de wifi-knop langer dan 5 seconden ingedrukt totdat het wifi-controlelampje langzaam begint te knipperen.
3. Druk op de "EZ Mode" (Aa) om de verbindingsmodus te wijzigen in "AP-modus" (B) en volg de instructies in (A) .

A een B

4. Als "Add 1 device successfully" verschijnt, betekent dit dat de verbinding is voltooid en dat het apparaat in uw app-lijst wordt vermeld.

MV-2516-09-2020 · **eeese-aircare.com** © Alle rechten voorbehouden door eeese air care ApS

5. Reinigen

BELANGRIJK!

Het HEPA-filter moet worden vervangen wanneer het filtercontrolelampje na 2200 uur begint te knipperen. Dit garandeert een voldoende efficiënte luchtzuivering.

Bij regelmatig gebruik van het apparaat kan het filter verstopt raken met stof en deeltjes. Daarom moet het filter minimaal om de twee weken worden gereinigd. Volg deze stappen:

1

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.

2

Maak de kast schoon met een zachte, droge doek. Gebruik een mild schoonmaakmiddel als het apparaat erg vuil is. Veeg de luchtreiniger met een licht vochtige doek af. Spuit nooit water op het apparaat.

3

Verwijder het HEPA-filter en reinig het met een stofzuiger.

6. Opslag

Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, doe dan het volgende:

5. Koppel het apparaat los.
6. Maak het luchtfilter schoon met een stofzuiger.
7. Zorg ervoor dat het apparaat in perfecte staat is, zodat het na een lange opslagperiode weer veilig kan worden gebruikt.
8. Bewaar het apparaat in een geschikte verpakking.
9. Bewaar het apparaat op een stofvrije plaats en niet in direct zonlicht. Het wordt aanbevolen om het af te dekken met een stuk plastic.

7. Probleemoplossing

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Apparaat werkt niet	Is de stekker in het stopcontact gestoken?	Steek de stekker in het stopcontact.
	Is er een stroomstoring?	Wacht tot de stroomstoring verholpen is
	Doorgebrande zekering?	Controleer en vervang de zekering.
	Knippert het filtervervangingslampje?	Vervang het filter.
Slechte werking	Zit er stof op het oppervlak van de luchtinlaat?	Maak de luchtinlaat schoon
	Is er een obstakel dat de luchtinlaat/-uitlaat blokkeert?	Verwijder alle blokkerende objecten.
Aanzienlijk lawaai	Zit er iets vast op de ventilator in de luchtuitlaat?	Verwijder alle blokkerende objecten.
	Is de machine gekanteld?	Plaats Vigga in de juiste positie
	Stel Freia in op een lagere ventilatorsnelheid als het geluid te hard is	
Nare geur	Nieuwe machines ruiken vaak naar plastic.	Geef het de tijd
	Is het filter vuil?	Maak het filter schoon met een stofzuiger of vervang het filter.
	Verbrandingslucht?	Koppel Vigga los en neem contact op met het supportcentrum.
Knipperend lampje na het vervangen van het filter	Reset Freia door de aan-/uitknop 7 seconden ingedrukt te houden. De levensduur van het filter begint nu te lopen vanaf het begin.	

BELANGRIJK!

Probeer de unit niet zelf te repareren om elk risico te vermijden.

MV-2516-09-2020 · **eeese-aircare.com** © Alle rechten voorbehouden door eeese air care ApS

8. Technische specificaties

Model Vigga, artikelnr.	**2516**
Aanbevolen werkgebied m^2	2 ~ 50
CADR m3/uur	400
Wifi	Ja
Vermogen W	50
Voeding V / Hz	100-240 / 50-60
Timer uur	2 / 4 / 8
Geluidsniveau dB (A)	29~61
Bedrijfstemperatuur °C	-10-50
Nettogewicht kg	4.6
Afmetingen (BDH) mm	270 x 303 x 497

De bovenstaande technische gegevens zijn alleen ter referentie. We behouden ons het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

9. Service

Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, aarzel dan niet om te bellen met

Klantenservice op + 45 6916 3200

Als u service nodig hebt of als u een garantieclaim wilt indienen, moet u een ticket aanmaken in ons supportsysteem. Ga naar de startpagina onder SUPPORT.

10. Garantie

Beperkte garantie

Wij garanderen dat alle onderdelen vrij zijn van defecten aan materialen en arbeid voor een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt alleen materiaal of fabricagefouten die voorkomen dat het product op een normale manier kan worden geïnstalleerd of gebruikt. Defecte onderdelen worden vervangen of gerepareerd.

De garantie dekt geen transportschade, enig ander gebruik dan het bedoelde, schade veroorzaakt door onjuiste montage of oneigenlijk gebruik, schade veroorzaakt door slagen, stoten of andere fouten, vorstschade of door onjuiste opslag.

De garantie vervalt als de gebruiker het product wijzigt.

De garantie geldt niet voor productgerelateerde schade, materiële schade of algemeen operationeel verlies.

De aansprakelijkheid van de fabrikant kan niet hoger zijn dan de reparatie of vervanging van defecte onderdelen en omvat geen arbeidskosten voor het verwijderen en opnieuw installeren van het defecte onderdeel, transportkosten van en naar het servicecentrum, en alle andere materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de reparatie.

Deze garantie dekt geen storing of slechte werking als gevolg van het volgende:

- Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd, bediend of onderhouden in overeenstemming met de handleiding die bij het apparaat is geleverd.
- De arbeidsuren voor installatie van het apparaat.
- Misbruik, verandering, ongeval, brand, overstroming, blikseminslag, knaagdieren, insecten, nalatigheid of onvoorziene gebeurtenissen.
- Gebruik van niet door de fabriek geautoriseerde onderdelen of accessoires in combinatie met het product.

Beperking van aansprakelijkheid

Dit is de enige garantie die de fabrikant verstrekt. Niemand mag namens ons een andere garantie geven.

Deze garantie geldt in de plaats van alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en verkoopbaarheid. We wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor gevolgschade, incidentele, indirecte of gevolgschade als gevolg van een schending van de uitdrukkelijke of impliciete garanties.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, die per land kunnen verschillen.

Klachten

In het geval van een garantieclaim moet een geldig aankoopbewijs worden ingediend. Lees voor meer informatie over het indienen van garantieclaims in het gedeelte SERVICE.

MV-2516-09-2020 · **eeese-aircare.com** © Alle rechten voorbehouden door eeese air care ApS